

ماشین لباسشویی
مدل : WAS 32491

دستور العمل های کار با دستگاه



قبل از روشن کردن ماشین لباسشویی این دستور العملها را با دقت مطالعه نمایید!
همچنین مطابق دستور العملهای نصب عمل کنید.
دستور العملهای ایمنی مندرج در صفحه ۸ را رعایت نمایید.



موارد استفاده

- فقط برای مصارف خانگی
- برای شستشوی لباسهای قابل شستشو در ماشین لباسشویی با محلول ماده شوینده
- عملکرد با استفاده از آب سرد و مواد شوینده معمولی و محصولات سازگار با ماشین لباسشویی

– از رها کردن کودکان در نزدیک دستگاه بدون مراقب پرهیز نمایید!
– حیوانات خانگی را دور از ماشین لباسشویی قرار دهید!



برنامه ها

برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش برنامه ها در یک نگاه مندرج در صفحه ۷ مراجعه کنید.
میزان حرارت و سرعت خشک کن بصورت شخمی قابل انتخاب است.

<ul style="list-style-type: none"> Cottons ... Cottons Eco ... Sensitive ... PowerWash 60' 	<p>لباسهای ضخیم و با دوام</p>
<ul style="list-style-type: none"> Easy-Care ... Mix ... Delicate/Silk ... Wool/Silk ... Rinse/Freshen Up ... Spin ... Empty ... 	<p>لباسهای دارای برچسب Easy-Care</p> <p>انواع مختلف لباس</p> <p>لباسهای ظریف</p> <p>لباسهای قابل شستشو با دست / ماشین لباسشویی</p> <p>آبکشی اضافه با خشک کن</p> <p>خشک کن اضافی با سرعت قابل انتخاب</p> <p>تخلیه آب آبکشی</p>
<ul style="list-style-type: none"> Reduced Spin ... SuperQuick 15' Sports, Fitness ... Easy Care+ ... 	<p>برای خشک کردن لباسهای شسته شده با دست با سرعت دور کمتر</p> <p>برنامه شستشوی کوتاه</p> <p>لباسهای ریز بافت</p> <p>لباسهای تیره</p>

ماشین لباسشویی شما

تبریک ما را بپذیرید – با خرید این ماشین لباسشویی بوش، در واقع یک محصول مدرن و با کیفیت بالا را انتخاب کرده اید. مصرف کم برق این ماشین لباسشویی، ویژگی متمایز این دستگاه محسوب می شود. برای اطمینان از عملکرد صحیح، کلیه محصولات قبل از ترک کارخانه به دقت آزمایش می شوند.



صفحه

فهرست

موارد استفاده	۱
برنامه ها	۱
تنظیم برنامه ها	۳
شستشو	۳/۴
پس از شستشو	۴
تنظیمات فردی	۵
اطلاعات مهم	۶
برنامه ها در یک نگاه	۷
دستور العمل های ایمنی	۸
میزان مصرف	۸
مراقبت	۹
اطلاعاتی درباره صفحه نمایشگر	۹
نگهداری	۱۰
در صورت بروز اشکال	۱۱

راهنمایی هایی درباره حفاظت از محیط زیست / صرفه جویی



– از حداکثر ظرفیت مقدار لباس برای هر برنامه استفاده کنید.
– برای لباسهای با کثیفی معمولی از شستشوی اولیه استفاده نکنید.
– به جای برنامه **Cottons 90°C**، برنامه **Cottons Eco 60°C** را انتخاب کنید زیرا علاوه بر حصول نتیجه پاک کنندگی یکسان در مصرف انرژی نیز صرفه جویی می شود.
– بر اساس دستورالعملهای سازنده و میزان سختی آب، مقدار ماده شوینده را تعیین کنید.
– چنانچه بخواهید لباسها را پس از شستشو جهت خشک کردن در خشک کن قرار دهید، سرعت آن را مطابق دستورالعمل شرکت سازنده اش تنظیم نمایید.

آماده سازی

مطابق دستورالعملهای نصب، دستگاه را بطور صحیح نصب نمایید.



بررسی ماشین لباسشویی

– از روشن کردن ماشین لباسشویی صدمه دیده خودداری کنید.
– با فروشنده خود تماس بگیرید!



هوشیارانه دستگیرکننده پریز برق وصل نمایید.

هرگز با دستان خیس دوشاخه را از پریز برق داخل یا خارج نکنید!



شیر آب را باز کنید



قبل از شستشو برای اولین بار

ماشین را بدون لباس روشن کنید. به صفحه ۶ مراجعه نمایید.

دسته بندی و قرار دادن لباسها درون ماشین لباسشویی

مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده عمل نمایید!
اطلاعات مندرج روی برچسبها
بنابر نوع، رنگ، میزان کثیفی و دما



مطابق دستورالعملهای مهم مندرج در صفحه ۶ عمل کنید.
لباسهای بزرگ و کوچک را با یکدیگر داخل ماشین لباسشویی قرار دهید. دقت کنید که
لباسها بین درب ماشین لباسشویی و نوار لاستیکی دور درب گیر نکرده باشد.



افزودن مواد شوینده و محصولات مکمل

ماده شوینده باید بر اساس حجم لباس، میزان کثیفی، میزان سختی آب و دستورالعمل
سازنده ماده شوینده تعیین شود. ماده شوینده مایع را داخل ظرف مخصوص ریخته و
آن را در دیگ ماشین لباسشویی قرار دهید.



I شستشوی اولیه: ماده شوینده، آهار

☼ محصولات مکمل: نرم کننده لباس

II شستشوی اصلی: ماده شوینده، سختی گیر آب، سفید کننده، لکه بر

ماده نرم کننده لباس و سایر مکملها را با آب رقیق کنید.

جریان آب نباید دارای انسداد باشد.



برای برنامه * Rinse/Freshen up از ماده شوینده استفاده نکنید.

تنظیم و تعیین برنامه

برای اطلاع از عملکردهای اضافی و دکمه های عملکرد به
بخش تنظیمات فردی مندرج در صفحه ۵ مراجعه کنید.

کلید انتخاب برنامه برای روشن و خاموش
کردن دستگاه و برای انتخاب برنامه کاربرد
دارد و در هر دو جهت قابل چرخش است.

تمامی دکمه ها حساس هستند و فقط با یک
اشاره انگشت عمل می کنند.




Start را فشار دهید

عملکردهای
اضافی

صفحه نمایشگر /
دکمه های عملکرد

کلید انتخاب برنامه

شروع به کار /
توقف



☼ - 90 °C

برای انتخاب دما (☼ = سرد)

1 - 24h

تعیین پایان برنامه

1600*

انتخاب سرعت خشک کن (بنا بر نوع مدل) یا
(بدون خشک کن نهایی)

Status displays

☼ - 0-

نمایش مراحل برنامه:
شستشو، آبکشی، خشک کن و پایان

شستشو



جایپودری

دیگ

صفحه کلید

دستگیره درب



دریچه تاشوی سرویس

۱

۲

شستشو



۳

بیرون آوردن لباسها

تقریباً ۲ دقیقه بعد از پایان یافتن برنامه لباسها را از دستگاه بیرون آورید.

درب ماشین لباسشویی را باز کنید و لباسها را بیرون آورید.
در صورت فعال بودن عملکرد (بدون خشک کن نهایی): کلید انتخاب برنامه را روی **Empty** تنظیم کنید.
دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

هر نوع شئی خارجی را بیرون آورید در غیر اینصورت احتمال زنگ زدگی وجود دارد.

شیر آب را بندید

در مدل‌های مجهز به Aqua-stop نیاز نیست.

دستگاه را خاموش کنید

کلید انتخاب برنامه را روی **off** قرار دهید.

برنامه به پایان می رسد وقتی که ...

دکمه **Start/Pause** بصورت چشمک زن بدرخشد.

تغییر برنامه ...

چنانچه شما بطور تصادفی برنامه ای را اشتباهاً انتخاب کردید:
- برنامه را مجدداً انتخاب نمایید.
- دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

حذف برنامه ...

- دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.
- در صورت نیاز، لباس داخل دستگاه اضافه کنید (برای جلوگیری از سرزیر شدن آب به بیرون درب دستگاه را به مدت طولانی باز نگه ندارید)
- دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

... خاتمه دادن به برنامه

در برنامه های با دمای بالا، ابتدا:
- لباسها را خنک کنید: برنامه **Rinse/Freshen Up** را انتخاب کنید.
- دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.
در برنامه های با دمای پایین:
- برنامه **Spin** یا **Empty** را انتخاب کنید.
- دکمه **start** را فشار دهید.

تنظیمات فردی

دکمه های عملکرد

شما قادرید که قبل از شروع به کار برنامه و یا در حین اجرای برنامه، سرعت دور خشک کن و دمای شستشو را تغییر دهید.

دما: °C درجه سانتیگراد

شما قادرید دمای محلول شستشو را تغییر دهید. بنابر نوع برنامه، انتخاب حداکثر دمای شستشو امکان پذیر است.

تایمر Ready in

مدت زمان عملکرد برنامه با انتخاب برنامه بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. امکان به تأخیر انداختن شروع به کار برنامه قبل از آغاز برنامه وجود دارد.

زمان شروع به کار تأخیری در مراحل ۰ ۶ دقیقه ای حداکثر تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم است. دکمه Ready in را فشار دهید تا ساعت مورد نظر روی صفحه نمایشگر ظاهر شود. سپس دکمه Start/Pause را فشار دهید.

دور در دقیقه

شما می توانید سرعت دور خشک کن را تغییر دهید. بنابر نوع برنامه، امکان انتخاب حداکثر سرعت دور خشک کن مهیا است.

عملکردهای اضافی

به بخش برنامه ها در یک نگاه مراجعه نمایید.
افزایش زمان شستشو برای شستشوی قوی تر لباسهای خیلی کثیف

Intensive

برای لباسهای بادوام، خیلی کثیف. شستشو در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد انجام می شود. عملکرد خشک کن ویژه که با دمیدن جریان هوا توأم می باشد. این عملکرد باعث می شود که لباسها چروک نشوند.

Prewash

Easy-iron

مرحله آبکشی اضافی با حجم آب بیشتر برای مناطقی که میزان سختی آب در آنجا خیلی پایین است و یا برای بهبود نتیجه آبکشی


Extra Rinse

Start/Pause


برای شروع به کار یا قطع برنامه

سیگنال صوتی

۱. فعال کردن سیگنال صوتی



۲. تنظیم مقدار صدا...



* در صورت لزوم عمل انتخاب را تکرار کنید.

* در صورت لزوم عمل انتخاب را تکرار کنید.

اطلاعات مهم



حفاظت از لباسها و ماشین لباسشویی



- جیب ها را خالی کنید.
- اجزای فلزی را از لباسها جدا کنید (گیره کاغذ، غیره)
- لباسهای ظریف را در توری مخصوص گذاشته و سپس آنها را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.
- زیپ و دکمه لباسها را ببندید.
- گیره پرده را جدا کنید و یا پرده را با گیره هایش داخل توری مخصوص شستشو قرار دهید.

قبل از شستشو برای اولین بار



لباس داخل ماشین لباسشویی قرار ندهید. شیر آب را باز کنید تا حدود ۱ لیتر آب وارد دستگاه شود و سپس نیم پیمانه ماده شوینده داخل محفظه شماره II جا پودری بریزید. کلید انتخاب برنامه را روی **Easy-Care 60 °C** قرار داده و بعد دکمه **Start / Pause** را فشار دهید. در پایان برنامه کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت **Off** قرار دهید.

لباس با درجه کثیفی مختلف



لباسهای نو را بطور جداگانه بشویید.

از شستشوی اولیه استفاده نکنید.

در صورت لزوم، لکه ها را از بین ببرید. عملکرد اضافی **Intensive** را انتخاب کنید.

لباس کمتری داخل ماشین لباسشویی قرار دهید. از شستشوی اولیه استفاده کنید.

در صورت لزوم، لکه ها را از بین ببرید. عملکرد اضافی **Intensive** را انتخاب کنید.

خیساندن



ماده شوینده را داخل محفظه شماره II جا پودری بریزید. کلید انتخاب برنامه را روی حالت **Cottons 30 °C** و سپس دکمه را **Start / Pause** فشار دهید. پس از گذشت ۱ دقیقه دکمه **Start / Pause** را فشار دهید. پس از سپری شدن زمان خیساندن مورد نظر مجدداً دکمه **Start / Pause** را فشار دهید. امکان ادامه اجرای برنامه و یا تغییر برنامه برای شما وجود دارد.

لباسهای یک رنگ را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.

آهار زدن



در صورت استفاده از مایع آهار، در تمامی برنامه های شستشو عملکرد آهار زدن امکان پذیر است. مطابق دستورالعمل سازنده آهار را داخل محفظه مخصوص مواد مکمل بریزید.

رنگ کردن / سفید کردن

از رنگ کردن و سفید کردن لباس داخل ماشین لباسشویی خودداری کنید.

عملکرد طراوت بخشیدن از برنامه Rinse/Freshen Up استفاده کنید.



برای لباسهایی که به مدت طولانی داخل کمد قرار گرفته اند و در اثر تا چروک شده اند و همچنین بو گرفته اند، می توان از این عملکرد برای از بین بردن چروک و بوی آنها استفاده کرد. برای بوی مطبوع از مواد نرم کننده لباس استفاده کنید.

سیستم قطع اضطراری به عنوان مثال در صورت قطع برق




در صورت قطع برق، دستگاه پس از وصل مجدد برق شروع به کار می کند. اگر نیاز به خارج کردن لباس ها از دستگاه باشد به صورت زیر درب دستگاه باز می شود.

خطر سوختگی!

امکان دارد آب داخل دستگاه و لباس ها داغ باشد. صبر کنید دستگاه خنک شود. تا زمانی که هنوز دیگ می چرخد به آن دست نزنید.

تا زمانی که هنوز آب داخل دستگاه قابل مشاهده است، درب آن را باز نکنید.



- کلید انتخاب برنامه را روی OFF قرار داده و دوشاخه دستگاه را از پریز برق بکشید.

- آب شستشو را تخلیه کنید (صفحه ۱۰)

- قسمت قطع اضطراری را بایک ابزار بکشید و رها کنید.

اکنون درب دستگاه باز می شود.

برنامه‌ها در یک نگاه

به صفحهٔ ۶ مراجعه نمایید.

عملکردهای اضافی: اطلاعات






نوع لباس

حداکثر وزن مجاز لباس‌ها

درجهٔ سافت‌گراد

برنامه

نوع لباس	حداکثر وزن مجاز لباس‌ها	درجهٔ سافت‌گراد	برنامه
Intensive  , Prewash  , Extra Rinse 	۸ کیلوگرم	 Cottons  Cottons Eco	* 90 °C
Intensive  , Prewash  , Easy-iron  , Extra Rinse 	۵ کیلوگرم	 Sensitive	* 60 °C
Intensive  , Prewash  , Easy-iron  , Extra Rinse 	۵ کیلوگرم	 PowerWash 60'	* 60 °C
Intensive  , Prewash  , Easy-iron  , Extra Rinse 	۳/۵ کیلوگرم	 Easy-Care  Mix	* 60 °C * 40 °C
Intensive  , Prewash  , Easy-iron  , Extra Rinse 	۲ کیلوگرم	 Easy Care+	* 40 °C
Intensive  , Prewash  , Easy-iron  , Extra Rinse 	۲ کیلوگرم	 Delicate/Silk  Wool	* 40 °C
Intensive  , Prewash  , Easy-iron  , Extra Rinse 	۲ کیلوگرم	 Sports, Fitness  SuperQuick 15'	* 40 °C

برنامه‌های اضافی

! زمان برنامه‌ها برای لباس‌های با کثیفی کم قابل کنترل می‌باشد. چنانچه لباس‌ها خیلی کثیف باشند از مقدار آنها کاسته و یا از عملکردهای اضافی استفاده نمایید. برای مثال **Intensive** برنامه‌های بدون شستشو اولیه – ماده شوینده را داخل محفظه شماره **II** حاو دودی بریزید. برنامه‌های با شستشوی اولیه – ماده شوینده را بین محفظه شماره **I** و **II** تقسیم کنید.

۰۲۱ – ۸۸۸۹۸۳۵۲

با ما مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب سایر محصولات بوش به وب سایت زیر مراجعه نمایید:

www.bosch.hausgeraete.de

دستورالعمل های ایمنی



- دستورالعملهای نصب و عملکرد را با دقت مطالعه نموده و مطابق آنها عمل نمایید.
- کلیه دفترچه های راهنما را برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.
- خطر برق گرفتگی**
 - برای خارج کردن دوشاخه از پریز برق هرگز آن را از سیم نکشید!
 - هرگز با دستان خیس دو شاخه برق را از پریز بیرون نکشید و یا آن را داخل پریز برق نکنید.
- خطر جراحت**
 - درب ماشین لباسشویی ممکن است خیل داغ شود.
 - در هنگام تخلیه محلول شستشوی داغ احتیاط نمایید.
 - از گذاشتن پا بر روی ماشین لباسشویی خودداری کنید.
- خطر مسمومیت**
 - مواد شوینده و محصولات مکمل را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- خطر خفگی**
 - لوازم بسته بندی، روکش پلاستیکی را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- خطر مرگ**
 - در مورد دستگاههای مستعمل
 - دو شاخه را جدا کنید.
 - سیم برق بریده شود و همراه با دو شاخه معدوم گردد.
- خطر انفجار**
 - قفل درب ماشین لباسشویی را بشکنید. این امر مانع از گیر افتادن کودکان داخل دستگاه می شود.
 - هرگز از حلالهای شیمیایی برای مثال لکه برها استفاده نکنید.
 - در صورت آغشته بودن لباس به ماده حلال، توصیه می شود که قبل از قرار دادن آن در ماشین لباسشویی، آن را آب بکشید.

میزان مصرف

برنامه	عملکرد اضافی	مقدار لباس	* برق مصرفی	* آب	* مدت برنامه
Cottons 30 °C*	Intensive	۸ کیلوگرم	۰/۶۱ کیلو وات ساعت	۸۰ لیتر	۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
Cottons 40 °C*	Intensive	۸ کیلوگرم	۰/۹۴ کیلو وات ساعت	۸۰ لیتر	۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
Cottons 60 °C*	Intensive	۸ کیلوگرم	۱/۶۵ کیلو وات ساعت	۸۰ لیتر	۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
Cottons Eco 60 °C*	Intensive	۸ کیلوگرم	۱/۳۶ کیلو وات ساعت	۵۶ لیتر	۲ ساعت و ۱۵ دقیقه
Cottons 90 °C	Intensive	۸ کیلوگرم	۲/۷۳ کیلو وات ساعت	۹۷ لیتر	۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
Easy-Care 40 °C*	Intensive	۳/۵ کیلوگرم	۰/۵۵ کیلو وات ساعت	۵۳ لیتر	۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
Easy-Care 40 °C* (همچنین مناسب بعنوان برنامه شستشوی کوتاه)	-	۳/۵ کیلوگرم	۰/۵۴ کیلو وات ساعت	۵۳ لیتر	۴۵ دقیقه
Delicate/Silk (cold)	-	۲ کیلوگرم	۰/۵۳ کیلو وات ساعت	۳۹ لیتر	۴۰ دقیقه
Delicate/Silk 30 °C	-	۲ کیلوگرم	۰/۲ کیلو وات ساعت	۳۹ لیتر	۴۰ دقیقه
Wool/Silk (cold)	-	۲ کیلوگرم	۰/۰۸ کیلو وات ساعت	۴۷ لیتر	۳۶ دقیقه
Wool/Silk 30 °C	-	۲ کیلوگرم	۰/۲ کیلو وات ساعت	۴۷ لیتر	۳۶ دقیقه

* میزان مصرف به عواملی چون فشار آب، سختی آب، دمای آب ورودی، درجه حرارت محیط، نوع و مقدار لباس، میزان کثیفی، ماده شوینده مورد استفاده، نوسان برق مصرفی و عملکردهای اضافی بستگی دارد و در نتیجه ممکن است میزان مصرف واقعی با مقادیر ذکر شده در فوق تفاوت داشته باشد.

مراقبت

- خطر برق گرفتگی!
- دو شاخه را از پریز برق بیرون بکشید!
- خطر انفجار! از حلال استفاده نکنید!




بدنه ماشین لباسشویی، صفحه کلید

- با استفاده از یک پارچه نرم و مرطوب تمیز کنید.
- از لوازم پاک کننده زبر استفاده نکنید.
- به محض پایان برنامه، لباسها را از داخل ماشین لباسشویی خارج کرده و جاپودی را از بقایای ماده شوینده، تمیز کنید.
- ماشین لباسشویی را با جریان آب پر فشار تمیز نکنید.



تمیز کردن جاپودی




در صورت باقی ماندن ماده شوینده و یا ماده نرم کننده لباس در جاپودی

۱. جاپودی را بیرون کشیده و با فشار دادن مغزی آن به پایین، جاپودی را بطور کامل از ماشین جدا کنید.

۲. جاپودی و مغزی را با آب و برس بشویید و سپس خشک نمایید.

۳. مغزی را در جایش قرار دهید (سیلندر را به بین حائل آن وصل کنید).

۴. جاپودی را در جایش قرار دهید.



جاپودی را باز نگه داشته تا باقی مانده آب داخل آن تبخیر شود.



دیگ

درب ماشین لباسشویی را باز نگه دارید تا دیگ شستشو خشک شود. بروز زنگ زدگی - از ماده تمیز کننده فاقد کلرین برای از بین بردن زنگ زدگی استفاده نمایید.



رسوب زدایی بدون قرار دادن لباس داخل ماشین لباسشویی!

مطابق دستور عملهای سازنده ماده رسوب زار را عمل کنید.






اطلاعاتی درباره صفحه نمایشگر بنابر نوع آن

درب ماشین لباسشویی را بطور صحیح ببندید؛ ممکن است لباس بین درب ماشین لباسشویی گیر کرده باشد.	F:16
شیر آب را باز کنید، شلنگ ورودی آب تا خورده است. صافی (صفحه ۱۰) را تمیز کنید، فشار آب خیلی کم است.	F:17,29
پمپ محلول شوینده (صفحه ۱۰) را تمیز کنید، لوله فاضلاب / شلنگ تخلیه مسدود شده است.	F:18
آب نشتی دارد. با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	F:23
درب نمی تواند قفل شود. درب را باز کنید و مجدداً آن را ببندید تا صدای چفت شدن آن شنیده شود، سپس دستگاه را خاموش و بعد آن را روشن کنید. برنامه مورد نظر را انتخاب کرده و سپس آن را اجرا نمایید.	F:34,61
موتور ابراد دارد. با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.	F: 42, 43, 44
دستگاه را خاموش کنید و پس از ۵ ثانیه آن را روشن نمایید. در صورت ظاهر روشن دوباره علائم با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید. (رجوع به صفحه ۷)	سایر علائم

نگهداری

– خطر سوختگی توسط آب داغ!
صبر کنید تا محلول شستشو سرد شود!
– شیر آب را ببندید!



پمپ محلول شستشو



کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت **Off** قرار دهید و سپس دو شاخه را از پریز برق بیرون بکشید.

دریچه تاشوی قسمت سرویس را باز نموده و آن را از بدنه دستگاه جدا کنید.

۰۱

شلنگ تخلیه را از ضامن آن خارج کرده و سپس آن را به طرف بیرون بکشید. درپوش شلنگ را باز کنید تا محلول شستشو در داخل ظرف مناسب تخلیه شود. درپوش شلنگ را گذاشته و سپس آن را داخل ضامنش قرار دهید.

۰۲

با احتیاط درپوش پمپ را باز کنید (آب باقی مانده).

۰۳

داخل درپوش و محفظه پمپ را از پرز و اشیا دیگر تمیز کنید (پروانه پمپ باید به راحتی بچرخد)

۰۴

درپوش پمپ را در جایش قرار دهید.

۰۵

دریچه تاشوی سرویس را ببندید.

۰۶

برای جلوگیری از تخلیه پودر لباسشویی استفاده نشده در حین مرحله شستشو اقدامات زیر را انجام دهید:
۱ لیتر آب داخل محفظه شماره II جا پودری ریخته و برنامه **Empty** را انتخاب کنید.



صافی های ورودی آب



خطر برق گرفتگی! از فرو کردن دستگاه **HydroSafe** داخل آب خودداری کنید (شامل شیر برقی)



آب را با فشار داخل شلنگ کنید:
شیر آب را ببندید.

۰۱

برنامه ای را انتخاب کنید (به استثناء: **Spin** / **Empty**)
دکمه **Start / Pause** را فشار دهید. به مدت ۴۰ ثانیه صبر کنید.
کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت **Off** قرار دهید.

۰۲

۰۳


۰۴



صافی را تمیز کنید:
بنابر نوع مدل:

۰۱

– شلنگ را از شیر آب جدا کنید.
صافی را با یک برس کوچک تمیز کنید.



یا

– شلنگ را از عقب دستگاه باز کنید.
صافی آن را بیرون آورده و تمیز نمایید.

۰۲

شلنگ را وصل نموده و نشستی آن را بررسی کنید.

در صورت بروز اشکال ...

<p>– شلنگ تخلیه را بطور صحیح وصل کنید و یا آن را تعویض نمایید. – پیچ اتصال شلنگ به شیر آب را محکم کنید. – دکمه Start / Pause فشار داده نشده است؟ – شیر آب بسته است؟ – صافی و روی آب مسدود است؟ صافی را تمیز کنید. (صفحه ۱۰) – شلنگ ورودی آب تا خورده است؟ – عملکرد ایمنی فعال است. برنامه متوقف شده است؟ – عملکرد بدون خشک کن نهایی Start / Pause یا (تایمر) فشار داده نشده است؟ – دکمه Start / Pause یا (تایمر) فشار داده نشده است؟ – درب دستگاه بسته نیست؟ – پمپ محلول شستشو را تمیز کنید. (صفحه ۱۰) – لوله فاضلاب و یا شلنگ تخلیه را تمیز کنید. – لباسهای بزرگ و کوچک را بطور یکنواخت داخل دیگ توزیع کنید.</p>	<p>آب از دستگاه خارج می شود آب وارد دستگاه نمی شود ماده شوینده از جاپودری وارد جریان آب نمی شود. درب ماشین لباسشویی باز نمی شود. برنامه شروع به کار نمی کند. محلول شستشو تخلیه نمی شود. لباسها بطور صحیح نمی چرخند.</p>
<p>– عیب محسوب نمی شود – زمانی که لباسها تعادل دیگ را به هم بزنند، یک سیستم هوشمند آن را تشخیص داده و تعادل را با تکرار عمل خشک کن برقرار کنید. – عیب محسوب نمی شود – آب در زیر نیمه قابل رویت دیگ قرار گرفته است. – برنامه Easy-iron انتخاب شده است (صفحه ۵)؟ – سرعت خیلی پایین خشک کن انتخاب شده است. – مغزی را بیرون آورید. جاپودری و مغزی را بشویید.</p>	<p>مرحله خشک کن تکرار می شود. آب در دیگ ماشین لباسشویی مشاهده نمی شود. عملکرد خشک کن رضایت بخش نیست. آب بطور کامل به داخل محفظه جاپودری ندارد. ماشین لباسشویی بو گرفته است.</p>
<p>– برنامه Cottons 90°C را بدون آن که لباس در داخل دستگاه قرار دهید، اجرا کنید. – مقدار زیادی ماده شوینده داخل جاپودری ریخته شده است؟ – یک قاشق غذاخوری مایع نرم کننده لباس با نیم لیتر آب مخلوط کرده و آن را داخل محفظه شماره II جاپودری بریزید. – برای دفعه بعد از مقدار کمتری پودر لباسشویی استفاده کنید.</p>	<p>از جاپودری کف خارج می شود. درب حین مرحله خشک کن، دستگاه می لرزد.</p>
<p>– پایه های ماشین لباسشویی تنظیم نیستند. – پایه های آن را تنظیم کنید. – پیچ های مخصوص حمل و نقل بیرون آورده نشده اند؟ – پیچ های مخصوص حمل و نقل را بیرون آورید. – برق قطع شده است. – فیوز قطع شده است آن را روشن کنید یا فیوز را تعویض کنید. – در صورت برطرف نشدن مشکل با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید. – عیب محسوب نمی شود – سیستم تشخیص عدم تعادل لباسها با تکرار چرخش دیگ سعی در توزیع متعادل لباسها دارد.</p>	<p>صفحه نمایشگر و نشانگرهای نورانی در حین عملکرد دستگاه خاموش هستند. اجرای برنامه بیش از حد معمول طول می کشد.</p>
<p>– بعضی از مواد شوینده فاقد فسفات دارای بعضی ذرات غیر قابل حل در آب هستند. – برنامه Rinse/Freshen Up را انتخاب کنید یا روی لباسها را برس بکشید.</p>	<p>مقدار ماده شوینده روی لباسها باقی مانده است.</p>
<p>در صورت عدم برطرف شدن عیب دستگاه با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید. – کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت Off قرار داده و دو شاخه را از پریز برق بیرون بکشید. – شیر آب را ببندید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.</p>	